



## P795

Termómetro portátil de alta precisión con memoria y con 2 canales para sondas Pt100, de acuerdo con la normativa EN60751.

El P795 permite simultáneamente visualizar 2 valores de medida o la medida diferencial. Registra valores máximo, mínimo, HOLD y media. La función de media ha de ser preseleccionada por el usuario en la configuración.

Dispone de función de registro de datos, brindando la posibilidad de descargar los datos a un PC para su visualización.

Además integra una función de calibración según la norma EN60751 de hasta 14 puntos.

Tiene una alta precisión en sus medidas, por lo que se puede usar como patrón de referencia.

Rango de temperatura: -200°C...+850°C

Precisión:  $\pm 0,01^{\circ}\text{C}$

Resolución:  $0,01^{\circ}\text{C}$

Memoria: 6.000 lecturas

Se suministra con maleta de transporte y cable USB (5090-0046)

Opcionalmente, se puede solicitar con certificado ISO de calibración desde fábrica

No incluye ni sondas, ni software DE-Graph 5090-0081

### Aplicaciones

- Sistema de referencia para su laboratorio
- Garantía de calidad según ISO 9000
- Monitorización precisa